

SKROCONA INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA ZESTAWU RAPID ENTRY

Dedykowana dla jednostek ochrony przeciwpożarowej (PSP i OSP)

1. Opis i Przeznaczenie Zestawu

Zestaw Rapid Entry służy do mało inwazyjnego, awaryjnego otwierania drzwi poprzez manipulację lub kontrolowane uszkodzenie wkładki patentowej (zamka), minimalizując straty materialne w porównaniu do tradycyjnego wyważania drzwi.

2. Główne Elementy Zestawu i ich Zastosowanie

Element zestawu	Zastosowanie i Sposób Użycia
Lamak do wkładek (np. Zieh-Fix Power Pull Cracker)	Zakłada się na wkładkę wystającą min. 3 mm, dokreca imbolem i zdecydowanym ruchem odłamuje wkładkę, odsłaniając mechanizm zamka.
Dzwon (urządzenie wyciągające)	Stosowany, gdy wkładka jest zlicowana z drzwiami. Wkreca się specjalna śruba (np. Draw-Fix) we wkładkę, a dzwon wyciąga jej wnętrze.
Klucz uniwersalny (konstrukcyjny)	Służy do przekrecenia rygla zamka po uprzednim złamaniu lub wyciągnięciu wkładki.
Śruby utwardzane (Draw-Fix) i bity	Niezbędne do pracy z dzwonem oraz przy wkładkach antywłamaniowych z nacięciami bezpieczeństwa.
Tasma do okien uchylnych	Pozwala na bezinwazyjne otwieranie uchylonych okien lub drzwi balkonowych od zewnątrz.

3. Ogólna Procedura Awaryjnego Otwierania Zamka (Metoda Lamaka)

Krok 1: Ocena wkładki - sprawdź, czy wkładka wystaje poza szyld zamka na min. 3 mm.

Krok 2: Montaż - nasun szczęki lamaka na wkładkę i dokrec je mocno kluczem imbusowym.

Krok 3: Złamanie - pociągnij za dźwignię lamaka w kierunku bocznym lub góra/dół, aż do pęknięcia wkładki w jej najwęższym miejscu.

Krok 4: Usuwanie - wyjmij złamaną część wkładki ze szczęk oraz z otworu w drzwiach.

Krok 5: Otwarcie - włóż klucz uniwersalny (konstrukcyjny) do zamka i przekrec rygiel.

4. Zasady Bezpieczeństwa i Konserwacji

- Podczas pracy zawsze używaj rękawic ochronnych oraz okularów ochronnych (ryzyko odprysków metalu).
- Regularnie kontroluj stan srub ciagnących i szczek łamaka.
- Zestaw przechowuj w suchym miejscu w dedykowanym pokrowcu.

This is for informational purposes only. For medical advice or diagnosis, consult a professional. AI responses may include mistakes.